Mode d'emploi original V-KTA /4

V-KTA 60/4 | 80/4 | 100/4 | 140/4





Sommaire

Sommaire

Préface	4
Principes	4
Public cible	4
Documentation fournisseur et autres documents en vigueur	4
Abréviations	4
	4
	5
	5
Droits d'auteur	5
Sécurité	6
	6
·	6
	7
	7
·	
·	8
·	8
	8
	9
Conditions de garantie	9
Transport, stockage et recyclage	10
Transport	10
3.1.1 Déballage et vérification du matériel livré	10
3.1.2 Levage et transport	10
Stockage	11
3.2.1 Conditions ambiantes de stockage	11
Recyclage	11
Structure et fonctionnement	12
Structure	12
	13
·	13
	13
Domanies a application	
Installation	14
·	14
	14
•	15
Valves de réglage et soupapes de limitation	15
Raccordement du moteur	16
Mise en service et mise hors service	17
Mise en service	17
6.1.1 Contrôle du sens de rotation	18
	18
Remise en service	18
	Principes Public cibile. Documentation fournisseur et autres documents en vigueur Abréviations Directives, normes, lois Symboles et signification. Termes techniques et signification. Droits d'auteur Sécurité. Mention des signaux d'avertissement Genéralités. Utilisation conforme. Modes d'exploitation non autorisés. Qualification et formation du personnel. Travaux respectant les normes de sécurité. Consignes de sécurité à l'adresse de l'exploitant. Consignes de sécurité pour l'installation, la mise en service et la maintenance. Conditions de garantie. Transport, stockage et recyclage. Transport. 3.1.1 Déballage et vérification du matériel livré. 3.1.2 Levage et transport. Stockage Recyclage Structure et fonctionnement. Structure 4.1.1 Etiquette caractéristique. Description. Domaines d'application Installation Préparation de l'installation Installation Préparation de l'installation Raccordement de la tuyauterie Valves de réglage et soupapes de limitation Raccordement du moteur Mise en service et mise hors service. Mise en service de usens de rotation Mise hors service/entreposage



Sommaire

7	Entretien et maintenance	19
7.1	Garantie de la sécurité de fonctionnement	
7.2	Opérations de maintenance	
	7.2.1 Lubrification	20
	7.2.3 Filtration de l'air	
	7.2.4 Accouplement	23
7.3	Réparation/ SAV	
7.4	Pièces de rechange	25
8	Pannes: causes et élimination	26
9	Caractéristiques techniques	28



1 Préface

1.1 Principes

Le présent mode d'emploi:

- fait partie des pompes à vide à palettes fonctionnant à sec des types V-KTA 60/4 à V-KTA 140/4.
- décrit l'utilisation professionnelle en toute sécurité des pompes dans toutes leurs phases de vie
- doit être conservé en permanence sur le lieu d'utilisation.

1.2 Public cible

Le présent mode d'emploi s'adresse à un personnel de formation technique qualifié.

1.3 Documentation fournisseur et autres documents en vigueur

Document	Contenu	N°	
	Mode d'emploi	BA 458-FR	
Documentation fournisseur	Déclaration de conformité	C 0074-FR	
	Déclaration d'innocuité	7.7025.003.17	
Eclaté	Documentation afférente aux pièces détachées	E 457, E 458	
Fiche technique	Caractéristiques techniques et courbes caractéristiques	D 457	
Fiche d'information Directive se rapportant au stockage des machines		I 150	
Déclaration du fabricant	Directive CE 2002/95/CE (RoHS)	_	

1.4 Abréviations

Fig. Figure

V-KTA Pompe pression-vide

m³/h Volume engendré
air comprimé / air aspiré

bar Surpression / sous-pression

1.5 Directives, normes, lois

voir déclaration de conformité



1.6 Symboles et signification

Symbole	Explication
\triangleright	Condition, disposition préalable
####	Consigne à appliquer, mesure
a), b),	Consigne à appliquer en plusieurs étapes
⇒	Résultat
<u>[-> 14]</u>	Référence croisée avec indication de la page
i	Information, indication
<u> </u>	Signe de sécurité Avertit des risques potentiels de blessure encourus Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnées de ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure et d'écarter un danger de mort!

1.7 Termes techniques et signification

Terme	Explication			
Machine	Combinaison pompe et moteur prête à être raccordée			
Moteur	Moteur d'entraînement de la pompe			
Pompe pression-vide	L'utilisation combinée de la machine permet de générer à la fois de la surpression et de la sous-pression			
Palettes	Principe de fonctionnement/de construction de la machine			
Volume engendré	Air aspiré ou air comprimé d'une pompe pression-vide			
Surpression (pression)	Pression différentielle par rapport à la pression atmosphérique, la pression de service correspondante est supérieure à la pression atmosphérique			
Sous-pression (vide)	Pression différentielle par rapport à la pression atmosphérique, la pression de service correspondante est inférieure à la pression atmosphérique			
Emissions sonores	Le bruit émis à partir d'un certain niveau de charge est indiqué sous forme d'une valeur, le niveau de pression acoustique dB(A) selon EN ISO 3744			

1.8 Droits d'auteur

La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdits sauf autorisation expresse. Le non-respect de ces restrictions ouvre droit à des dommages et intérêts.



2 Sécurité

Le fabricant ne saurait être tenu responsable de tous dommages causés du fait du non-respect des consignes données dans l'ensemble de la documentation fournie.

2.1 Mention des signaux d'avertissement

Signal d'avertissement	Degré de risque	Conséquences en cas de non-re- spect	
A DANGER	danger imminent	blessures graves, voire la mort	
AVERTISSEMENT	danger potentiel	blessures graves, voire la mort	
ATTENTION	situation potentiellement dangereuse	risque de blessures légères	
AVIS	situation potentiellement dangereuse	dégât matériel	

2.2 Généralités

Ce mode d'emploi contient des consignes élémentaires en matière d'installation, de mise en service, d'opérations de maintenance et d'inspection dont l'observation permet de garantir une manipulation de la machine en toute sécurité et d'éviter ainsi les dégâts matériels et les lésions corporelles. Il convient d'observer les consignes de sécurité de tous les chapitres.

Le mode d'emploi doit être lu et compris dans son intégralité par le personnel spécialisé compétent/ l'exploitant avant l'implantation et la mise en service. Le contenu du mode d'emploi doit rester accessible à tout moment au personnel spécialisé/à l'exploitant. Les consignes apposées directement sur la machine doivent être respectées et maintenues dans un état de lisibilité parfaite. Ceci vaut notamment pour :

- le marquage des raccordements
- la plaque signalétique de l'appareil et l'étiquette caractéristique moteur
- les plaques signalétiques et les plaquettes d'avertissement

Le respect des directives locales applicables incombe à l'exploitant.



2.3 Utilisation conforme

La machine doit uniquement être exploitée dans les domaines d'application stipulés dans le mode d'emploi :

- la machine ne doit être exploitée qu'en parfait état de fonctionnement
- la machine ne doit être pas exploitée si elle n'est que partiellement assemblée
- la machine ne doit être exploitée que sur une plage de température ambiante et d'aspiration allant de 5 à 40°C
 Prière de nous consulter si les températures sont situées en dehors de cette plage.
- la machine peut transporter, compresser ou aspirer les fluides suivants :
 - transport d'un air avec un degré d'humidité relative compris entre 30 et 90 %
 - tous les gaz et mélanges gaz/air non explosifs, ininflammables, non corrosifs et non toxiques

2.4 Modes d'exploitation non autorisés

- aspiration, transport et compression de fluides explosifs, inflammables, corrosifs ou toxiques, par ex. des poussières selon zone ATEX 20-22, des solvants, de l'oxygène sous forme gazeuse et d'autres agents oxydants, de l'air extrêmement saturé en eau, de la vapeur d'eau, des traces d'huile, des brouillards d'huile et de la graisse
- l'utilisation de la machine en milieu non industriel dans la mesure où l'installation ne permet pas de prendre les mesures de précaution et de sécurité s'imposant
- l'implantation en environnement à risque d'explosion
- l'utilisation de la machine dans des zones soumises aux rayonnements ionisants
- les modifications opérées sur la machine et ses accessoires



2.5 Qualification et formation du personnel

- S'assurer qu'avant de démarrer le travail, le personnel chargé d'opérer sur la machine a lu et compris le présent mode d'emploi, et notamment les consignes de sécurité se rapportant à l'installation, la mise en service, les opérations de maintenance et d'inspection
- Répartir les responsabilités et ressorts de compétence et prévoir la surveillance du personnel
- Ne faire exécuter les travaux que par du personnel technique qualifié :
 - installation, mise en service, opérations de maintenance et d'inspection
 - travaux sur la partie électrique
- Ne laisser travailler sur la machine le personnel en cours d'instruction qu'uniquement sous la surveillance d'un personnel technique qualifié

2.6 Travaux respectant les normes de sécurité

Outre les consignes de sécurité stipulées dans le présent mode d'emploi ainsi que les restrictions dictées par l'utilisation conforme, s'appliquent également les dispositions de sécurité suivantes :

- réglementation en matière de prévention des accidents, prescriptions de sécurité et d'exploitation
- normes et lois applicables

2.7 Consignes de sécurité à l'adresse de l'exploitant

- Les pièces chaudes de la machine doivent rester inaccessibles pendant l'exploitation ou bien être dotées d'une grille de protection
- La libre aspiration ou évacuation des fluides de transport ne doit pas présenter de danger pour les personnes
- Tout risque électrique doit pouvoir être exclu



2.8 Consignes de sécurité pour l'installation, la mise en service et la maintenance

- L'exploitant s'assure que tous les travaux d'installation, de mise en service et de maintenance sont exécutés par du personnel technique qualifié et autorisé qui dispose de suffisamment d'informations via la lecture approfondie du mode d'emploi
- Les travaux sont à effectuer uniquement machine à l'arrêt, sécurisée contre toute remise en marche fortuite
- La procédure de mise hors service de l'installation décrite dans le mode d'emploi doit être impérativement respectée
- Les dispositifs de sécurité et de protection doivent être remis en place ou réactivés dès la fin des travaux. Avant la remise en service, respecter les points mentionnés ci-après pour procéder à la mise en service
- Les travaux de transformation ou de modification de l'installation ne sont autorisés que sur accord du fabricant
- Utiliser uniquement des pièces d'origine ou autorisées par le fabricant. L'utilisation d'autres pièces peut rendre nulle et non avenue la responsabilité pour tous dommages en découlant
- Tenir les personnes non autorisées à distance de la machine

2.9 Conditions de garantie

La responsabilité/garantie du fabricant ne prend pas effet dans les cas suivants :

- utilisation non conforme
- respect du présent mode d'emploi
- exploitation par du personnel insuffisamment qualifié
- utilisation de pièces de rechange non validées par Gardner Denver Schopfheim GmbH
- modifications apportées à la machine ou aux accessoires livrés par les soins de Gardner Denver Schopfheim GmbH



3 Transport, stockage et recyclage

3.1 Transport

3.1.1 Déballage et vérification du matériel livré

3.1.2 Levage et transport




Fig. 1 Levage et transport

1 Anneau de levage

- a) Déballer la machine à réception et vérifier l'absence de dommages de transport.
- b) Signaler sans délai au fabricant tout dommage de transport constaté.
- c) Recycler le matériel d'emballage conformément aux prescriptions.

A

AVERTISSEMENT

Danger de mort ou risque d'écrasement de membres en cas de chute ou de basculement du matériel transporté!

- a) choisir l'outil de levage en fonction du poids total à transporter .
- b) sécuriser la machine contre tout risque de basculement et de chute .
- c) ne pas stationner sous des charges en cours de levage .
- d) placer le matériel transporté sur un support à l'horizontale.

Dispositif de levage/transport par grue



AVERTISSEMENT

Risque de lésions corporelles en cas de manipulation impropre

- a) Contraintes non admises à la transversale du plan de l'anneau.
- b) Eviter toute contrainte par choc.
- a) Serrer fermement l'anneau de levage (fig. 1/1).
- b) Pour lever et transporter la machine, il convient de la suspendre à un outil de levage par cet anneau de levage.



3.2 Stockage

AVIS

Risque de dégât matériel en cas de stockage impropre

- S'assurer que l'endroit de stockage remplit les conditions suivantes:
- a) exempt de poussières
- b) non soumis aux vibrations

3.2.1 Conditions ambiantes de stockage

Condition ambiante	Valeur
Humidité relative	0% à 80%
Température de stockage	-10°C à +60°C



La machine doit être stockée dans un endroit sec à taux d'humidité ambiante normal. Il est conseillé d'éviter le stockage au delà de 6 mois.

cf. info « Directive se rapportant au stockage des machines », page 4

3.3 Recyclage



AVERTISSEMENT

Danger : matières inflammables, irritantes ou toxiques !

Les machines étant entrées en contact avec des matières dangereuses doivent être décontaminées avant leur recyclage!

- a) la récupération à part des huiles et graisses conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- b) ne pas mélanger de solvants, de détartrant ni de résidus de peinture.
- démonter les composants et les recycler conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- d) mettre la machine au rebut conformément aux prescriptions locales et nationales en vigueur.
- e) les pièces d'usure (mentionnées comme telles sur l'éclaté) constituent des déchets spéciaux dont la mise au rebut doit s'effectuer suivant les lois sur le traitement des déchets en vigueur au niveau national et local.



4 Structure et fonctionnement

4.1 Structure




Fig. 2 Pompe pression-vide V-KTA /4

- A Raccord du vide
- **B** Raccord de surpression
- C Valve de réglage du vide
- D Valve de réglage de la pression
- Entrée d'air de refroidissement
- **F** Sortie d'air de refroidissement
- G Grille d'aspiration

- J Connecteur adaptateur
- M Etiquette de graissage
- N Etiquette caractéristique
- O Flèche indiquant le sens de rotation
- P Moteur d'entraînement
- **Q** surfaces chaudes > 70°C
- S Carter du filtre

4.1.1 Etiquette caractéristique




Fig. 3 Etiquette caractéristique (exemple)

- 1 Type/série (variante mécanique)
- 2 Année de construction
- 3 Exécution du moteur
- 4 Numéro de série
- 5 Réf. art.
- **6** Surpression/sous-pression (vide)
- 7 Volume engendré 50 Hz / 60 Hz
- 8 Vitesse de rotation 50 Hz / 60 Hz
- 9 Puissance moteur 50 Hz / 60 Hz
- **10** Mode d'exploitation

4.2 Description

La série V-KTA /4 dispose de deux raccords côté aspiration et d'un côté refoulement. L'air aspiré est purifié grâce à un filtre à cartouche micronique intégré. La poussière de charbon engendrée par l'abrasion des palettes est également séparée via un filtre intégré. Un ventilateur logé entre le carter du compresseur et le moteur garantit un refroidissement intensif de l'air. Le carter du compresseur se trouve sous un capot silencieux. L'air comprimé est refroidi par une tubulure refroidissement.

Un moteur bridé, courant triphasé, entraîne la machine par l'intermédiaire d'un accouplement. Des valves de réglage permettent le réglage de la pression et du vide sur les valeurs (plafonnées) désirées.

Les variantes (01) à (30) ont une sortie bilatérale de l'air de refroidissement et les variantes (31) à (60) une sortie unilatérale.

4.3 Domaines d'application

Ces pompes à vide à palettes fonctionnant à sec V-KTA 60/4 à V-KTA 140/4 sont conçues pour la production simultanée d'air comprimé et la production d'un vide. La marche continue est autorisée.

Le débit volumétrique nominal est de 60, 80, 100 et 140 m³/h pour 50 Hz. Les limites de charge tant côté aspiration que surpression (bar) sont indiquées sur l'étiquette caractéristique (fig. 2/N).

Ces machines fonctionnant à sec ont été conçues pour le transport d'un air avec un degré d'humidité relative compris entre 30 et 90 %.



En cas de fréquence d'utilisation élevée (à intervalles réguliers env. 12 fois (V-KTA 60/80) ou 10 fois (V-KTA 100/140) par heure) ou en cas de températures ambiante et d'aspiration élevées, la température limite du bobinage moteur et des paliers peut être dépassée. Pour de telles conditions d'utilisation, prière de s'adresser au fabricant.



Pour une implantation en extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries (par ex. en le plaçant sous un abri).



5 Installation

5.1 Préparation de l'installation

S'assurer que les conditions suivantes sont données:

- la machine est accessible de tous les côtés
- ne pas obturer les grilles et orifices d'aération
- laisser un encombrement suffisant pour le montage/démontage de la tuyauterie ainsi que pour les travaux de maintenance, notamment pour le montage/démontage de la machine
- protéger la machine des impacts d'oscillations étrangères
- ne pas aspirer de refoulement chaud provenant d'autres machines pour le refroidissement



Le carter du filtre (fig. 2/S) doit rester facilement accessible. Les entrées (fig. 2/E) et sorties ((fig. 2/F) d'air de refroidissement doivent être espacées des parois avoisinantes d'au moins 30 cm. L'air de refroidissement refoulé ne doit pas être réaspiré. Pour faciliter la maintenance, il convient de prévoir un dégagement d'au moins 40 cm devant le carter du filtre (fig. 2/S) et la grille d'aspiration (fig. 2/G).

5.2 Installation

AVIS

La machine ne fonctionne correctement qu'en position d'implantation horizontale.

Risque de dégât matériel par basculement et chute de la machine.

Dans le cas d'une installation au-dessus de 1000 m d'altitude, il faut s'attendre à une diminution des performances de l'appareil. Prière de nous consulter, si tel est le cas.

Veiller à ce que le support ait les propriétés suivantes:

- plan et rectiligne
- la capacité portante de la surface sur laquelle repose la machine doit être conçue pour supporter le poids nécessaire



L'implantation de la machine sur un sol stable peut se faire sans ancrage particulier. La mise sur plots antivibratoires est préconisée si la machine est montée sur un châssis.



5.3 Raccordement de la tuyauterie

 a) Raccords d'aspiration en (A₁) → vide plus élevé et en (A₂) → vide plus bas (vide secondaire); raccord de surpression en (B).

AVIS

Risque de dégâts matériels sur le groupe causés par des forces trop importantes et couples de serrage trop élevés de la tuyauterie Vissage de la tuyauterie uniquement à la main.

Une tuyauterie sous-dimensionnée et/ou trop longue affecte les performances de la machine.

b) Vérifier que les conduites de surpression et d'aspiration sont correctement raccordées.

AVIS

Longueur des conduites de raccordement Pour des conduites de raccordement (de même section que le raccord de la machine) de plus de 3 m de long, il est utile d'intégrer des clapets antiretour (ZRK) afin d'éviter un flux de retour à l'arrêt.

5.4 Valves de réglage et soupapes de limitation

Les plages de surpression et de vide se règlent au moyen de la valve de réglage de la pression (fig. 2/D) et de la valves de réglage du vide (fig. 2/C₁, 2/C₂) selon le symbole placé sur le bouton.



5.5 Raccordement du moteur





DANGER

Toute installation électrique réalisée de façon non professionnelle est source de danger de mort! L'installation électrique doit être réalisée uniquement par un professionnel qualifié en respectant la norme EN 60204. L'interrupteur principal doit être prévu par l'exploitant.

- a) Les données électriques du moteur sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil (fig. 2/N) ou sur celle du moteur. Les moteurs sont conformes à la norme DIN EN 60034 et ils sont exécutés dans la classe de protection IP 55 et la classe d'isolation F. Le schéma de raccordement se trouve dans la boîte à bornes du moteur (ceci ne concerne pas les exécutions avec prise). Vérifier que les données électriques du moteur sont bien compatibles avec le réseau (type de courant, tension, fréquence, intensité admissible).
- b) Relier le moteur à la prise (fig. 2/N) ou au disjoncteur (pour sa protection) et bloquer le câble d'alimentation par un presse-étoupe. Nous recommandons un disjoncteur à coupure temporisée pouvant supporter une éventuelle surintensité. Lors d'un démarrage à froid, une éventuelle surintensité peut se produire momentanément.

AVIS

Alimentation en énergie

Les conditions d'utilisation sur site doivent concorder avec les données indiquées sur l'étiquette caractéristique du moteur. Admissible sans baisse de performance:

- ± 5% écart de tension
- ± 2% variation de fréquence



6 Mise en service et mise hors service

6.1 Mise en service



AVERTISSEMENT

Manipulation impropre

Peut engendrer de graves blessures, voire la mort! Prière de respecter impérativement les consignes de sécurité données!





ATTENTION

Surfaces chaudes

En fonctionnement normal, les températures de surface pour les éléments (fig. 2/Q) peuvent dépasser les 70°C.

Il faut éviter tout contact avec les parties chaudes (elles sont signalées par des plaquettes d'avertissement)!



Λ

ATTENTION

Emissions sonores

Les niveaux sonores les plus élevés, mesurés selon EN ISO 3744, sont mentionnés au chapitre 9. Afin d'éviter une détérioration irrémédiable de l'ouïe, les personnes stationnées sur des durées prolongées à proximité de la machine en cours d'exploitation sont priées de porter des protections auditives!

AVIS

Sachets de sicatif

Les sachets de sicatif dans le carter filtre (S) doivent être retirés lors de la première mise en service.

Attendre l'arrêt complet de la machine avant de la remettre en marche



6.1.1 Contrôle du sens de rotation

- Le sens de rotation préconisé de l'arbre d'entraînement est indiqué par la flèche d'indication du sens de rotation (fig 2/O) située sur la bride du moteur.
- vérifier le sens de rotation du moteur en effectuant un bref démarrage (de max. deux secondes). Observer le ventilateur moteur qui doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.



AVIS

Mauvais sens de rotation

Faire tourner la machine dans le mauvais sens peut endommager les palettes et causer leur rupture. Utiliser un indicateur de champ tournant pour vérifier le sens de rotation.

6.2 Mise hors service/entreposage

Arrêt de la machine

- a) Eteindre la machine.
- b) Si existant, fermer la vanne d'arrêt de la tuyauterie air comprimé et vide.
- c) Déconnecter la machine de la source de tension.
- d) Dépressuriser la machine: ouvrir lentement les conduites.
 - ⇒ La pression diminue peu à peu.
- e) Retirer les conduites et les flexibles.
- f) Obturer les raccords pour embouts d'aspiration et de refoulement avec une feuille adhésive.
- g) Placer les sachets de sicatif dans le carter du filtre.
- voir également le chapitre 3.2.1, page 11

6.3 Remise en service

- a) Vérifier l'état de la machine (propreté, câblage, etc.).
- b) Retirer les sachets de sicatif du carter du filtre.
- Installation, voir chapitre 5, page 14
- Mise en service, voir chapitre 6.1, page 17



7 Entretien et maintenance





DANGER

Le contact avec les composants sous tension est source de danger de mort!

Avant d'effectuer les opérations de maintenance, actionnez l'interrupteur principal de la machine ou retirez la fiche de la prise secteur et sécurisez la machine contre un réenclenchement inopiné.





AVERTISSEMENT

Surfaces chaudes

Lors des travaux de maintenance, risque de brûlure au contact des surfaces chaudes (fig. 2/Q) de la machine.

Respectez les temps de refroidissement.

7.1 Garantie de la sécurité de fonctionnement

Afin de garantir la sécurité de fonctionnement, il convient d'effectuer une maintenance régulière.

Les intervalles de maintenance sont fonction de l'exploitation faite de la machine.

Respectez les consignes de sécurité données pour tous les travaux mentionnés au chapitre 2.8 « Consignes de sécurité pour l'installation, la mise en service et la maintenance ».

L'ensemble de l'installation doit toujours être maintenu dans un parfait état de propreté.

7.2 Opérations de maintenance

Périodicité	Travaux d'entretien	Chapitre
mensuelle	Vérifier l'étanchéité de la tuyauterie et le serrage des ensembles vissés. Le cas échéant, colmater/resserrer.	_
mensuelle	Vérifier l'étanchéité de la boîte à bornes et des arrivées de câbles. Le cas échéant, colmater.	
mensuelle	Nettoyer les valves de réglage, les fentes d'arrivée d'air de la machine et les ailerons du moteur. En cas de fort encrassement, retirer la grille d'aspiration (fig. 2/G) et le capot de protection (fig. 5/G ₁) pour effectuer le soufflage des interstices entre les ailerons et les tubes de refroidissement.	
4.000 h - 10.000 h	Relubrifier les paliers	7.2.1
4.000 h - 1.000 h	Contrôle des palettes ⇒ Remplacement des palettes	7.2.2
mensuelle / semestrielle	Nettoyer / remplacer les cartouches du filtre	7.2.3
Au moins 1x par an	Contrôle du degré d'usure de l'accouplement	7.2.4



7.2.1 Lubrification




Fig. 4 Graissage / palettes

G Grille d'aspiration

L Graisseur

M Etiquette de recommandation du graissage

s Vis

w₁ Ecrou à fente

Le graissage des roulements au moyen des 2 graisseurs (Fig. 4/L) doit être effectué, avec 6 g de graisse, aux intervalles, ci-dessous, ou au plus tard une fois par an:

50 Hz: V-KTA $60-100 \rightarrow 10.000 \text{ h}$ und V-KTA $140 \rightarrow$

6.000 h

60 Hz: V-KTA $60-80 \rightarrow 10.000 \text{ h}$, V-KTA $100 \rightarrow 8.000 \text{ h}$ und V-KTA $140 \rightarrow 4.000 \text{ h}$

AVIS

Ces délais de graissage sont valables pour une température ambiante de 20°C. A 40°C, il faut les diviser par deux.

Pour le regraissage, la grille d'aspiration (Fig. 4/G) doit être dévissée.

Nous conseillons les marques de graisse suivantes: Klüber Petamo GY 193 ou d'autres graisses équivalentes (se reporter également à la plaque indiquant les graisses recommandées (Fig. 4/M)).

Contrôle des palettes:

Le modèle V-KTA /4 a 6 palettes graphites qui s'usent au fil des heures d'exploitation.

Premier contrôle au bout de 4.000 heures d'exploitation, puis toutes les 1.000 heures d'exploitation ou plus rapproché en fonction de l'altitude (fig. 5/X).

Dévisser la grille d'aspiration (Fig. 4/G). Pour enlever par pression le flasque (Fig. 5/b), ôter la vis (Fig. 5/a) située au centre du chapeau de palier (Fig. 5/c) et poser l'une des vis de fixation (Fig. 5/s) du couvercle du boîtier dans le trou ainsi libéré. Sortir les palettes (Fig. 5/d) et vérifier leur état. Toutes les palettes d'une pompe doivent avoir une hauteur minimum (Fig. 6/X) de 38 mm.



Les palettes ne se changent que par jeu entier.






Fig. 5 Graissage/palettes

G₁ Capot de protection

b Couvercle de corps

c Couvercle palier

d Palette

s Vis




Fig. 6 Palettes

O₁ Sens de rotation

W Epaisseur minimum

X Hauteur minimum

Y Côté oblique de la palette

Z Perçage du corps

Lamellenwechsel:

Si l'on constate lors du contrôle que la hauteur minimum est atteinte ou dépassée, il faut remplacer le jeu de palettes.

AVIS

Ne pas desserrer les écrous à fente (fig. $4/w_1$) du couvercle de corps (fig. 5/b). Le desserrage des vis (fig. 4/s) suffit pour opérer le changement des palettes.

Nettoyer le corps et les fentes du rotor par soufflage. Placer les palettes dans les fentes du rotor. Lors de l'insertion, veiller à orienter les palettes côté oblique (fig. 6/Y) orienté vers l'extérieur et que cette pente (fig. 6/O₁) concorde dans le sens de rotation avec le schéma de perçage du corps (fig. 6/Z). Avant de coulisser le flasque (fig. 5/b) sur l'extrémité de l'arbre d'entraînement, étaler un peu du surplus de graisse stocké dans le chapeau du palier (ig. 5/ c) sur le logement du palier. En outre, il convient d'enlever les restes de graisse qui se trouvent sur l'extrémité de l'arbre. Cette graisse risque sinon de pénétrer dans le corps de la pompe et de se mélanger aux déchets d'usure des palettes pour donner une couche pâteuse qui peut provoguer un blocage de palettes dans les fentes du rotor.

Lors de la remise en place du flasque (b), les vis exemptes de graisse doivent être resserrées petit à petit et de façon régulière, afin que le flasque ne se coince pas dans les goujons d'assemblage. Dès que le flasque atteint la face frontale du corps, il est recommandé de procéder au serrage final tout en faisant osciller le ventilateur dans les deux sens (à l'aide d'un tournevis). Ceci permet d'éviter que les angles des palettes ne coincent ou ne cassent. Fixer la grille d'aspiration (fig. 4/G) avec les vis.

AVIS

Veiller à ce qu'aucune impureté ne pénètre dans le palier.



7.2.3 Filtration de l'air




Fig. 7 Filtration de l'air

- e Cartouche du filtre (air aspiré)
- f Cartouche du filtre (air refoulé)
- g Couvercle du carter du filtre
- h Têtes à molette




Fig. 8 Soufflage de la cartouche du filtre

- 1 Cartouche du filtre
- 2 Air comprimé

AVIS

Entretien insuffisant des filtres à air

La performance de la machine est affectée, ceci peut l'endommager.

Les cartouches du filtre (fig. 7/e) et (fig. 7/f) doivent être nettoyées par soufflage de l'intérieur vers l'extérieur tous les mois, voire plus souvent en fonction de leur degré d'encrassement. Le nettoyage des filtres n'empêche pas que le taux de séparation s'affaiblisse au fil du temps. C'est pourquoi il convient de changer les filtres tous les semestres. Après le desserrage des têtes à molette (fig. 7/h) et du couvercle du carter du filtre (fig. 7/g), les cartouches du filtre (fig. 7/e) et (fig. 7/f) peuvent être retirées pour être nettoyées. Les chambres du carter du filtre sont également à nettoyer.

AVIS

Ne pas endommager les cartouches du filtre lors de leur nettoyage.

Aucune impureté ne doit pénétrer dans la machine à l'occasion du nettoyage des chambres du carter du filtre.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure par manipulation d'air comprimé

Le soufflage par air comprimé soulève des particules de poussière et emporte des corps solides pouvant engendrer des lésions oculaires.

C'est pourquoi vous devez toujours porter des lunettes de protection ainsi qu'un masque antipoussière lors du nettoyage à l'air comprimé.



7.2.4 Accouplement




Fig. 9 Accouplement

k Caoutchouc d'accouplement

I Vis circlip

I₁ Vis circlip

m Moteur

n Bride

p Rondelle entretoise

q Demi-accouplement côté moteur

r Plot d'accouplement

s₅ Vis

u Rondelle

v Ventilateur

w Ecrou

Selon les conditions de travail, les caoutchoucs (k) d'accouplement sont soumis à une usure et doivent être vérifiés de temps à autre. Des caoutchoucs usés sont reconnaissables à un bruit anormal de cognement lors du démarrage de l'appareil.



ATTENTION

Caoutchoucs d'accouplement défectueux Des caoutchoucs défectueux peuvent entraîner une rupture de l'arbre du rotor.

Pour vérifier l'état de l'accouplement, couper le moteur (fig. 9/m) et le sécuriser contre toute remise en marche fortuite. Retirer les vis (fig. 9/s₅) de la bride moteur (fig. 9/n). Enlever le moteur avec son demiaccouplement (fig. 9/q). Si les caoutchoucs (fig. 9/k) sont endommagés, enlever les circlips (fig. 9/l) des doigt d'accouplement (fig. 9/r) et remplacer les caoutchoucs (fig. 9/k). Laisser les entretoises (p). Vérifier les doigts d'accouplement (fig. 9/r), et les changer si nécessaire, en enlevant les circlips (fig. 9/l₁). Retirer le demi-accouplement avec le ventilateur (fig. 9/v) de l'axe du rotor. Revisser les écrous (fig. 9/u/w) et changer les doigts d'accouplement.

AVIS

Les démarrages fréquents à température ambiante élevée réduisent la durée de vie de caoutchouc d'accouplement (fig. 9/k).

Pour le remontage, effectuer les opérations en sens inverse.



7.3 Réparation/ SAV




Fig. 10 Déclaration d'innocuité 7.7025.003.17

a) Lors des réparations effectuées sur place, le moteur doit être débranché du réseau par un électricien agréé de sorte qu'aucun redémarrage fortuit ne puisse survenir. Pour toutes réparations, adressez-vous au constructeur, à ses succursales ou aux sociétés agréées par ses soins. Pour obtenir l'adresse des sociétés de SAV sur votre secteur, prière de vous adresser au fabricant (voir l'adresse du fabricant).

AVIS

Toute machine envoyée à un centre de SAV Elmo Rietschle à des fins d'inspection, de maintenance ou de réparation, doit être accompagnée d'une déclaration d'innocuité entièrement remplie et signée. Cette déclaration d'innocuité fait partie intégrante de la documentation fournisseur.

 b) Après une réparation ou avant la remise en service, les critères énoncés sous « installation » et « mise en service » doivent être observés à l'instar de la première mise en service.



7.4 Pièces de rechange




Fig. 11 Eclaté (exemple)



Fig. 12 Site Internet http://www.service-er.de

Commande de pièces de rechange selonß:

l'éclaté:

E 457 → V-KTA 60/4 - 140/4 (04) **E 458** → V-KTA 60/4 - 140/4 (34)

Téléchargement du fichier PDF:

http://www.gd-elmorietschle.com

- → Téléchargements
- → Documents produits
- → Série V → Pièces détachées
- Les pièces d'usure et les joints sont référencés à part sur la liste.

• Site Internet:

http://www.service-er.de

• Choisir le type, la série et l'exécution.

AVIS

Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales ou autorisées par le fabricant. L'utilisation d'autres pièces peut engendrer des dysfonctionnements et rendre nulle et non avenue la responsabilité ou la garantie pour tous dommages en découlant.

8 Pannes: causes et élimination

Störung	Ursache	Beseitigung	Hinweis	
Maschine wird durch Motorschutzschalter abgeschaltet	Netzspannung/ Frequenz stimmt nicht mit den Motorda- ten überein	Überprüfung durch Elektro- fachkraft	Kapitel 5.5	
	Anschluss am Motorklemm- brett ist nicht korrekt			
	Motorschutzschalter ist nicht korrekt eingestellt			
	Motorschutzschalter löst zu rasch aus	Verwendung eines Motor- schutzschalters mit über- lastabhängiger Abschaltverzö- gerung, die den kurzzeitigen Überstrom beim Start berück- sichtigt (Ausführung mit Kurz- schluss- und Überlastauslöser nach VDE 0660 Teil 2 bzw. IEC 947-4)		
	Die Filterpatrone des Ausblas- filters ist verschmutzt	Filterpatrone reinigen / erneu- ern	Kapitel 7.2.3 Kapitel 7.4	
	Die Regulierventile sind verschmutzt, so dass die zulässigen Druck- und/oder Vakuumwerte überschritten werden	Regulierventile reinigen / erneuern	Kapitel 7.2 Kapitel 7.4	
Saug- oder Blaslei- stung ist ungenü-	Ansaugfilter und/oder Ausblasfilter sind verschmutzt	Ansaugfilter reinigen / erneu- ern	Kapitel 7.2.3 Kapitel 7.4	
gend	Leitungen sind zu lang oder zu eng	Schlauch- bzw. Rohrleitung überprüfen	Kapitel 5.3	
	Undichtigkeit an der Maschine oder im System	Verrohrung und Verschrau- bungen auf Undichtigkeiten und festen Sitz prüfen	Kapitel 7.2	
	Lamellen sind beschädigt	Lamellen ersetzen	Kapitel 7.2.2 Kapitel 7.4	



Panne	Cause	Elimination	Indication
La surpression ou le vide n'est pas atteint	Problème d'étanchéité de la machine ou du système	Vérifier l'étanchéité de la tuyauterie et le serrage des ensembles vissés	Chapitre 7.2
	Les palettes sont usées ou endommagées	Remplacer les palettes	Chapitre 7.2.2 Chapitre 7.4
La machine sur- chauffe	La température ambiante ou d'aspiration est trop élevée	Respecter l'utilisation conforme	Chapitre 2.3
	Mauvaise circulation de l'air de refroidissement	Vérifier les conditions ambiantes	Chapitre 5.1
		Nettoyer les fentes d'arrivée d'air	Chapitre 7.2
	La cartouche du filtre de re- foulement est encrassée	Nettoyer/remplacer la cartou- che du filtre	Chapitre 7.2.3 Chapitre 7.4
	Les valves de réglage sont encrassées ce qui cause le dépassement des valeurs de surpression et/ou de vide ad- missibles	Nettoyer/remplacer les valves de réglage	Chapitre 7.2 Chapitre 7.4
Bruit anormal prove- nant de la machine	Caoutchoucs d'accouplement est usé	Remplacer caoutchoucs d'accouplement	Chapitre 7.2.4 Chapitre 7.4
	Le carter du compresseur est usé (facettes)	Reprise par le constructeur ou un atelier de réparation agréé	SAV Elmo Rietschle
	Une valve de réglage clapote	Remplacer la valve	Chapitre 7.4
	Les palettes sont endomma- gées	Remplacer les palettes	Chapitre 7.2.2 Chapitre 7.4

En cas de dysfonctionnements d'autre type ou non remédiables, prière de vous adresser au SAV Elmo Rietschle.



9 Caractéristiques techniques

V-KTA /4			60	80	100	140
Niveau de pression acoustique (max.) EN ISO 3744	JD(A)	50 Hz	76	78	79	81
Toleranz ±3 dB(A)	dB(A)	60 Hz	78	80	81	83
Niveau d'émission sonore	4D(A)	50 Hz	-	-	-	90
Niveau d emission sonore	dB(A)	60 Hz	-	90	91	92
Poids *	kg		92	101	127	160
Longueur *	mm		771	788	975	975
Largeur	mm		405	405	425	425
Houtour	mm	(04)	320	320	320	320
Hauteur		(34)	366	366	366	366
Raccords du vide			G 1	G 1	G 1 ¹ / ₄	G 1 ¹ / ₄
Raccord de refoulement			G 1	G 1	G 1 ¹ / ₄	G 1 ¹ / ₄

^{*} Selon la marque du moteur, la longueur et le poids peuvent diverger des données mentionnées ci-dessus.




Fig. 13 Fiche technique (exemple)

Prière de consulter les autres caractéristiques techniques sur la fiche technique **D 457**

- Téléchargement du fichier PDF:
 D 457 → V-KTA 60/4 V-KTA 140/4
 - Téléchargement du fichier PDF: http://www.gd-elmorietschle.com
 - → Téléchargements
 - → Documents produits
 - → Série V → Fiches techniques

AVIS

Sous réserve de modifications techniques!





www.gd-elmorietschle.com er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Roggenbachstraße 58 79650 Schopfheim · Deutschland Tel. +49 7622 392-0

Tel. +49 7622 392-0 Fax +49 7622 392-300



Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver's Industrial Products Division and part of Blower Operations.



Déclaration de conformité CE selon 98/37/CE ou 2006/42/CE*)

Le fabricant: Gardner Denver Schopfheim GmbH

Postfach 1260

D-79642 Schopfheim

déclare par la présente que la machine: Pompe pression-vide

la série V-KTA

type V-KTA 40/1, V-KTA 50/1, V-KTA 60/1,

> V-KTA 80/1, V-KTA 100/1, V-KTA 140/1 V-KTA 40/2, V-KTA 50/2, V-KTA 60/2, V-KTA 80/2, V-KTA 100/2, V-KTA 140/2

V-KTA 60/3, V-KTA 80/3, V-KTA 100/3,

V-KTA 140/3

V-KTA 40/4, V-KTA 50/4, V-KTA 60/4, V-KTA 80/4, V-KTA 100/4, V-KTA 140/4

V-KTA 80/5

est conforme aux prescriptions de la directive susmentionnée.

Par ailleurs, le produit désigné est également conforme aux dispositions des directives suivantes:

2006/95/CE**)

Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

(version codifiée)

Les normes harmonisées suivantes sont appliquées:

EN 1012-1:1996 Compresseurs et pompes à vide. Prescriptions de sécurité,

partie 1 : compresseurs

EN 1012-2:1996 Compresseurs et pompes à vide. Prescriptions de sécurité,

partie 2 : pompes à vide

En cas de modification de la machine non convenue avec nos services ni préalablement autorisée sous forme écrite par nos soins, la présente déclaration perd sa validité.

Nom et adresse de la personne en charge de la documentation

Wolfgang Darsch Postfach 1260 D-79642 Schopfheim

CE

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Schopfheim, le 05.03.2010

Dr. Friedrich Justen, Director Engineering

*) La machine répond aux exigences matérielles des deux directives

uniquement applicable à la directive 98/37/CE

uniquement applicable à la directive 2006/42/CE



Formulaire de déclaration d'innocuité pour les pompes à vide/leurs composants

7.7025.003.17

page 1 sur 1

Gardner Do	enver Scho	pfheim	GmbH
------------	------------	--------	------

Roggenbachstr. 58, 79650 Schopfheim, RFA Téléphone: +49/(0)7622/392-0 Fax: +49/(0)7622/392-300

Les actes de réparation et/ou de maintenance sont uniquement effectués sur remise préalable d'une déclaration intégralement et correctement remplie. Dans le cas contraire, les travaux de réparation ne peuvent être entamés, ce qui implique un traitement tardif.

La présente déclaration doit être remplie et signée uniquement par du personnel spécialisé et autorisé à cet effet.								
1.Type de pompe à vide/composants			2. Motif du renvoi					
Désignation du modèle : Numéro de la machine : N° d'ordre : Date de livraison :								
3. Etat de la pompe à vide/des composants			4. Contamination du fait de	'utilisation	des			
Celle-ci a-t-elle été utilisée ? Quel lubrifiant a-t-il été employé La pompe/le composant a-t-elle/ (produit/consommables)	OUI 🗖 ?	NON 🗆	pompes à vide/composan Toxique Corrosif Microbiologique*) Explosif*) Radioactif*) autres	OUI				
La pompe/le composant a-t-elle/ taminé, exempt d'huile et de grai nocives pour la santé ? Produits de nettoyage :	• ,	•		OUI 🗖	NON □			
Méthode de nettoyage :								
*) Les pompes/composants ayant subi une contamination microbiologique, à l'explosif ou aux éléments radioactifs sont réceptionnés uniquement sur présentation d'un certificat attestant d'un nettoyage en bonne et due forme!								
Nature des substances nocives ou des produits de réaction dangereux découlant du processus avec lesquels les pompes à vide/ composants sont entré(e)s en contact :								
Nom du produit commercialisé, nom du produit fabricant	Désignation chimique	Classe de risque	Mesures à prendre en cas de libération des substances nocive	Premiers se cas d'accid				
1 2								
3								
4								
Mesures de protection personnelle :								
Produits dangereux de décomposition en cas de contrainte thermique OUI NON Lesquels :								
5. Déclaration à caractère juridiquement contraignant								
Nous déclarons sur l'honneur que les données renseignées dans la présente déclaration ont été faites de manière exhaustive, sincère et véritable et que le soussigné a qualité pour en juger. Nous sommes conscients du fait que notre sinistres responsabilité est engagée vis à vis du preneur d'ordre pour les découlant de données incomplètes ou erronées. Nous nous engageons à exonérer le preneur d'ordre de toute responsabilité vis à vis de tiers pour ce qui est des dommages et intérêts redevables du fait de données incomplètes ou erronées. Nous sommes conscients du fait qu'au delà de la présente déclaration, notre responsabilité est directement engagée vis à vis de tiers, ce qui inclut notamment les collaborateurs du preneur d'ordre chargés de la manipulation/réparation du produit.								
Société :								
		Code	postal, localité :					
Téléphone :			Fax :					
Nom (en lettresd'imprimerie)								
Date :	Cachet de la société :							
Signature ayant valeur juridique :								